

Kurzanleitung

Stellen Sie durch Drücken der Taste  (evtl. mehrfach) sicher, dass sich das Gerät im Zustand „Betriebsbereit“ oder „CS/memo bereit“ befindet. Nur dann kann mit dem PC gearbeitet werden oder die nachstehenden Funktionen angewählt werden:

Betrieb ohne CARD STAR /memo2 oder CARD STAR /memo3					
Funktionen bei gesteckter Karte	Tastenfolge	Schritt	Anzeige	Auswahl	Ausführen
Daten anzeigen	 		Funktionswahl: KVK/eGK anzeigen	 	
Daten drucken*	 		Funktionswahl: KVK/eGK drucken	 	
Karte auswerfen aus dem hinteren Slot (auch durch Ausschalten)	 	1	Funktionswahl: Einstellungen		
		2	Einstellungen: Kartenauswurf	 	

Betrieb mit CARD STAR /memo2 oder CARD STAR /memo3 (Geräte bereits verbunden)					
Funktionen	Tastenfolge	Schritt	Anzeige	Auswahl	Ausführen
Daten anzeigen aus CARD STAR /memo	 		Funktionswahl: CS/memo: Anzeige	 	
Daten übertragen aus CARD STAR /memo	 		Funktionswahl: CS/memo: Transfer	 	
Daten löschen im CARD STAR /memo	sektiv	1	Funktionswahl: CS/memo: Löschen		
		2	CS/memo: Löschen sektiv löschen		
		3		 	
	alles	1	Funktionswahl: CS/memo: Löschen		
		2	CS/memo: Löschen alles löschen		
		3	Alles löschen ja		
Daten drucken* aus CARD STAR /memo	 	1	Funktionswahl: CS/memo: Anzeige	 	
		2	Druckerausgabe starten?		

*vorher muss ein Drucker am Terminal angeschlossen und unter   eingerichtet sein.

Erste Inbetriebnahme für Administratoren

Schalten Sie das Gerät ein. Zur Initialisierung müssen Sie eine selbst ausgedachte Administrator-PIN festlegen und eingeben (entfällt bei Modell 6020-3). Bitte notieren und sichern Sie diese eigene PIN-Nummer für eventuelle spätere Änderungen der Administrator-Einstellungen. Das Zurücksetzen einer vergessenen PIN ist kostenpflichtig und stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Stellen Sie durch Drücken der Taste  (evtl. mehrfach) sicher, dass sich das Gerät im Zustand „Betriebsbereit“ oder „CS/memo bereit“ befindet. Nur dann kann mit dem PC gearbeitet werden oder die nachstehenden Funktionen angewählt werden:

Einstellung	Tastenfolge	Schritt	Anzeige	Auswahl	Ausführen
Einstellung von seriell auf USB (Standard: seriell)		1	Funktionswahl: Initialisierung		
		2	AdminPIN Eingabe *****		
		3	Initialisierung: Host/PC		
		4	Host/PC: Schnittstelle		
		5	Schnittstelle: USB		
		6			
Einstellung des Übertragungs-Protokolls WTX auf „nicht aktiv“ gemäß Empfehlung der Praxis-Software (Standard: per WTX)		1	Funktionswahl: Initialisierung		
		2	AdminPIN Eingabe *****		
		3	Initialisierung: Host/PC		
		4	Host/PC: Protokoll-Timing		
		5	Protokoll-Timing: nicht aktiv		
		6			
CARD STAR /memo2 CARD STAR /memo3 Verbinden der Geräte vor erstmaliger Benutzung (Das mobile Gerät muss auf dem stationären Gerät stecken)		1	Funktionswahl: Einstellungen		
		2	Einstellungen: CARD STAR /memo		
		3	CARD STAR /memo: Verbinden		
		4	Erfolgreich verbunden		